

ZAWÓR MANOMETROWY (dwu- lub trójdrogowy) TYP 249Tg

CHARAKTERYSTYKA:

Średnica	-	4 mm;
Ciśnienie	-	420 bar;
Temperatura	-	do 560°C;
Medium	-	woda, para wodna i inne neutralne substancje ciekłe i gazowe.


WYKONANIE: typ / przyłącza / materiał kadłuba / rodzaj grzyba i pierścienia grzyba / inne

Przykład: 249 / A / --- / --- /---

Przyłącza	Znak	Materiał kadłuba	Znak	Rodzaj grzyba i pierścienia grzyba	Znak	Inne	Znak
Standardowe-z końcówkami z gwintem zewnętrznym	---	(P250GH) C 22.8	---	Standardowy	---	-----	---
		13CrMo4-5	A				

ZASTOSOWANIE:

Zawory manometrowe przeznaczone są do podłączenia manometrów roboczych lub kontrolnych w dowolnej chwili.



WK®

FABRYKA ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ

„WAKMET” spółka jawna

Kaczmarek, Krzywdziński, Wachowski, Wilczyński

Bodzanów 75 48-340 GŁUCHOŁAZY 1

tel.+48(077) 439-40-20, fax +48(077) 439-18-72

E-mail: wakmet@wakmet.com.pl

http: www.wakmet.com.pl

MATERIAŁY:

Wykonanie	Standardowe	A
Część	T _{MAX} 450°C	T _{MAX} 560°C
Kadłub, pokrywa	ST52-36 (1.0570)	13CrMo4-5 (1.7335)
Pierścień siedliska	G 18 8 Mn (1.4370)	
Trzpień, grzyb	X17CrNi16-2 (1.4057)	
Uszczelnienie pokrywy	Grafit	
Kółko	Żeliwo sferoidalne	

DANE TECHNICZNE:

Materiał kadłuba	PN	Najwyższe ciśnienie robocze przy temperaturze czynnika																
		20°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C	450°C	480°C	500°C	520°C	530°C	540°C	550°C	560°C	570°C
		bar																
(P250GH)C 22.8 (1.0460)	420	420,0	389,9	370,0	349,9	320,0	289,9	270,0	249,9	137,9	-	-	-	-	-	-	-	-
13CrMo4-5 (1.7335)	420	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	417,9	399,9	380,0	359,9	308,3	273,9	188,0	155,9	121,9	100,9	79,9	65,8

MONTAŻ I EKSPLOATACJA:

MONTAŻ ZAWORU NA INSTALACJI I JEGO OBSŁUGA POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ ORGANIZACJE POSIADAJĄCE UPRAWNIENIE NA DANY RODZAJ PRAC. PERSONEL TYCH ORGANIZACJI POWINIEN BYĆ KWALIFIKOWANY.

Przed montażem zaworu konieczne jest oczyszczenie rurociągu z zanieczyszczeń mechanicznych. Należy sprawdzić zgodność parametrów czynnika z parametrami zaworu.

Zawory mogą być instalowane w dowolnym położeniu roboczym. Należy zwrócić uwagę na to, aby kierunek przepływu płynącego czynnika był zgodny z kierunkiem strzałki znajdującej się na kadłubie zaworu. Zawory powinny być eksploatowane ściśle z przeznaczeniem.

UWAGA.

Przed zainstalowaniem manometru kontrolnego należy zamknąć zawór manometrowy.

W celu zapewnienia niezawodności konieczne jest zachowanie następujących warunków:

- czynnik płynący przez zawór powinien być pozbawiony zanieczyszczeń mechanicznych;
- zawór w czasie pracy powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi;
- powinny być zachowane parametry zapisane na zaworze.

Wytwórca pozostawia sobie prawo zmian konstrukcyjnych.

Zawory są zgodne z wymaganiami PN-82/M-42300.

Producent zastrzega sobie zmiany treści i formy niniejszej karty katalogowej bez powiadomienia.